

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním produktu.

Nabíjanie a zapínanie

1. Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Vždy používajte iba originálny nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte maximálne 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Pripojte nabíjací kábel k USB portu vášho notebooku (musí byť zapojený do zásuvky) alebo k sieťovému adaptéru pre bežné mobilné telefóny (napätie 5 V-1A) a pripojte magnetický koniec kábla na opačnej strane k nabíjacím kontaktom na hodinkách. Počas nabíjania sa magnetický koniec nabíjacieho kábla nesmie dostať do kontaktu s remienkom alebo kovovými časťami. Mohlo by to spôsobiť skrat v nabíjačke alebo poškodenie remienka. Preto hodinky vždy nabíjajte s odopnutým remienkom.
3. Ak sa displej hodín po nabití nezapne sám, jemne stlačte bočné tlačidlo (1) na minimálne 3 sekundy.

Ako spárovať hodinky s mobilným telefónom

Aby ste mohli nastaviť hodinky, aktuálny čas a dátum a zaistiť ich správne fungovanie, musíte hodinky spárovať s telefónom pomocou odporúčanej aplikácie Da Fit. Hodinky nikdy nespárujte priamo cez Bluetooth na telefóne, ale iba cez aplikáciu! Aplikáciu si stiahnite pomocou QR kódu na hodinkách alebo ju vyhľadajte v obchode Play Store/App Store.

1. Počas inštalácie odporúčame udeliť aplikácii všetky požadované povolenia, vrátane spúšťania aplikácie na pozadí.
2. V závislosti od modelu telefónu, ktorý používate, odporúčame skontrolovať nastavenia oprávnení v správcovi aplikácií telefónu, najmä oprávnenia pre nastavenia polohy/umiestnenia.
3. Pred spárovaním zapnite Bluetooth na telefóne (uistite sa, že je viditeľnosť zapnutá pre všetky zariadenia na neobmedzenú dobu) a GPS. Nepridávajte hodinky do zoznamu Bluetooth v telefóne!
4. Otvorte aplikáciu Da Fit. Odporúčame vám vytvoriť si vlastný účet.
5. Pri párovaní odporúčame umiestniť hodinky blízko telefónu.
6. V aplikácii kliknite na ikonu Zariadenia v dolnej lište a potom na Pripojiť zariadenie.
7. V zozname naskenovaných zariadení kliknite na svoje zariadenie a potvrdte žiadosť o spárovanie na hodinkách aj na telefóne.
8. Po spárovaní nastavte v aplikácii požadované funkcie hodín.
9. Pre presnejšie výsledky merania odporúčame vyplniť váš osobný profil v aplikácii.

Nastavenia jazyka

V telefóne prejdite na kartu Zariadenia a potom na položku **Nastavenia (Other settings)**. Odtiaľ prejdite na položku **Jazyky (Languages)** a nastavte preferovaný jazyk.

Ovládacie prvky hodín

Tlačidlo (1)

- stlačte a podržte, aby ste hodinky zapli/vypli.
- stlačte krátko, aby ste zapli displej alebo sa vrátili do menu.
- ppatrne otočte kolieskom, aby ste prechádzali medzi funkciami.

Používajte tlačidlo opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Dotykový display

Potiahnite prstom po displeji zľava doprava, aby ste zobrazenie najnovšie používané funkcie.

Potiahnite prstom po displeji sprava doľava, aby ste zobrazenie základné štatistiky a niektoré funkcie.

Potiahnite prstom z hornej časti displeja nadol, aby ste zobrazenie rýchle nastavenia.

Potiahnite prstom zo spodnej časti displeja nahor, aby ste zobrazenie stránku správ.

Potiahnite prstom hore a dole po displeji, aby ste prechádzali medzi funkciami.

Krátkym ťuknutím aktivujete vybranú funkciu.

Zapnutie displeja otočením zápästia

Aktivácia a konfigurácia v hodinkách a v aplikácii v mobilnom telefóne.

Zmena ciferníku

Zmeny môžete vykonávať viacerými spôsobmi, buď priamo na hodinkách, alebo pomocou aplikácie.

a) Stlačte a podržte displej, aby sa zobrazilo menu ciferníka, v ktorom môžete listovať potiahnutím prsta po displeji zprava doľava. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.

b) V nastaveniach – Zmeniť ciferník

c) Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. V aplikácii kliknite na Ciferníky a vyberte požadovaný ciferník z galérie, ktorý sa prenesie do hodínok. (Načítanie všetkých ciferníkov v aplikácii môže trvať niekoľko minút kvôli veľkému množstvu údajov a v závislosti od modelu telefónu.)

Vlastné nastavenie ciferníka

Aby ste mohli úspešne nastaviť ciferník, hodinky aj telefón musia byť dostatočne nabité.

V aplikácii kliknite na Ciferníky a potom na Vlastný ciferník. Kliknite na ciferník v galérii a vyberte, či chcete zhotoviť novú fotografiu alebo vybrať obrázok z telefónu. Upravte obrázok vo výreze. Ak chcete preniesť obrázok do hodínok, kliknite na Synchronizovať. Ak sa počas nahrávania zobrazí chybová správa, skontrolujte, či má obrázok správnu veľkosť a či sú telefón aj hodinky dostatočne nabité, a potom opakujte túto akciu.

Telefonovanie

1. Skontrolujte, či sú vaše hodinky spárované s telefónom prostredníctvom aplikácie a či je v telefóne zapnutá funkcia Bluetooth.
2. Na hodinkách kliknite na ikonu Telefón – prepínač Bluetooth (nastavenia) a zapnite ho.
3. V zozname dostupných zariadení Bluetooth v telefóne kliknite na hodinky a nastavte požadované funkcie. (Postup sa môže líšiť v závislosti od modelu telefónu.)

Ak je táto funkcia povolená a hodinky sú spárované s telefónom, môžete prijímať a uskutočňovať hovory na hodinkách aj na telefóne.

Kontakty si môžete uložiť do hodínok prostredníctvom aplikácie.

Oznámenie

Aby ste mohli prijímať správy a oznámenia, vaše hodinky musia byť spárované s telefónom a musíte ich povoliť v aplikácii. Musíte tiež povoliť aplikácii prístup k správam a oznámeniam v nastaveniach telefónu (zvyčajne pri inštalácii aplikácie).

Športy

Pri vybraných športoch počkajte po spustení, kým sa načíta signál GPS.

GPS

- Presnosť určovania polohy ovplyvňujú atmosférické podmienky, počasie, slnečné žiarenie, elektromagnetické rušenie, vysoké budovy, odraz signálu od prekážok atď. Závisí od počtu nájdenných satelitov a kvality ich signálu. Z týchto dôvodov môžu nastať odchýlky v zaznamenanej trase a v niektorých meraniach.
- Zapnutá funkcia GPS výrazne skrakuje výdrž batérie a ak ju necháte zapnutú po dlhšiu dobu, batéria sa môže vybiť už za niekoľko hodín.

Tep, SpO2, Stres

Po aktivácii počkajte, kým sa meranie spustí a dokončí. Hodinky musia byť na zápästí v správnej polohe.

Prehrávač hudby

Kliknutím vstúpite do menu prehrávania. Hodinky musia byť spárované s telefónom a prehrávač musí byť v telefóne zapnutý. Kliknutím prepínate medzi možnosťami prehrávania/zastavenia, predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.

Audio výstup z hodínok – zapnite zvuk. Zapnite prepínač Bluetooth. (Nastavenia). Zapnite zvuk (Nastavenia – Zvuk médií).

Audio výstup z telefónu – nezapínajte zvuk.

Počasie

Údaje v hodinkách sa aktualizujú na základe údajov o počasí v telefóne. Aktualizácie prebiehajú približne každú hodinu, preto predpoveď nemusí vždy zodpovedať aktuálnemu počasiu.

Spánok

Meranie prebieha automaticky (len v noci), keď máte hodinky na zápästí. Údaje sa zobrazia nasledujúce ráno v aplikácii a na hodinkách.

Meranie spánku okrem iného zaznamenáva vaše pohyby a vytvára údaje o odchýlkach.

Zariadenie sa prispôsobuje podľa zhromaždených údajov a môže preto predpokladať, že nespíte, ak sa počas spánku veľa pohybujete alebo naopak, ak sa vôbec nehýbate.

Dalšie funkcie

Stopky, Svetový čas, Hlasový asistent, Stres, Nálada, Bateria, Kalkulačka, Nájdi môj telefón, Tréning dýchania, Časovač, Fyziologický cyklus (nastavený v aplikácii), Štýl menu, Nastavenia (Jazyky, Zmena ciferníka, Displej Always-On, Čas prebudenia obrazovky, Intenzita vibrácií, Heslo (z praktických dôvodov neodporúčame nastavovať) a Obnovenie továrenských nastavení).

Dôležité upozornenia, odporúčania a často kladené otázky

1. Na zachovanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinkách počas noci môžu vynulovať.
2. Tento výrobok nie je zdravotníckym zariadením a ani on, ani aplikácia nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a symptómov. Namerané hodnoty sú iba

orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt nameraných na certifikovaných zdravotníckych zariadeniach v závislosti od spôsobu merania a upevnenia hodín. Senzor na zadnej strane hodín musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne utiahnutý. Ak bude remienok voľný alebo snímacia plocha znečistená, merania budú nepresné.

3. Na nastavenie správneho dátumu a času je potrebné hodinky spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.
4. Hodinky majú stupeň krytia IP68/3ATM. Odporúčame vyhnúť sa kontaktu s tlakovou vodou, rýchlo tečúcou vodou, striekajúcou vodou, horúcou vodou a parou, pretože opotrebenie puzdra, mechanické poškodenie a mikroskopické praskliny v tesnení môžu spôsobiť vniknutie vody do hodínok a poškodenie počas používania.
5. Nefungujú upozornenia na prichádzajúce hovory alebo SMS – skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii aj v nastaveniach telefónu a či v aplikácii nie je zapnutý režim Nerušiť. Skontrolujte, či máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
6. Hodinky sa nespájajú s telefónom – možné riešenia: - skontrolujte, či sú hodinky aj telefón dostatočne nabité - skontrolujte, či je v telefóne zapnuté bluetooth aj GPS a či ste v nastaveniach telefónu povolili aplikácii určovanie polohy/pozície - priložte hodinky tesne k telefónu - skontrolujte aktualizáciu systému telefónu - odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu - reštartujte telefón a vypnite a znovu zapnite hodinky - skontrolujte, či váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zelené svetlo senzoru bliká – probíhá mērení alebo přenos dat.
8. Zelené svetlo senzora bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejde o poruchu.
9. Pre správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novej verzie v aplikácii aktualizovať firmware. Vždy aktualizujte aj aplikáciu na najnovšiu verziu.
10. Hodinky vždy nabíjajte maximálne 2 hodiny (napätie 5V-1A – nikdy vyššie). Nepoužívajte rýchlonabíjačky. Nesprávnym nabíjaním dochádza k zníženiu kapacity a životnosti batérie. Výdrž batérie ovplyvňuje najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií (GPS, always-on, jas,...) môže viesť k vybitiu batérie počas niekoľkých hodín. V priebehu času dochádza k prirodzenému znižovaniu kapacity batérie. Ak hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybitú a občas ich dobijte.
11. Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Tieto môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodinky alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
12. Hodinky obsahujú zabudovaný akumulátor. Nevhazujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
13. Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
14. Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín a chemikálií.
15. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
16. Softvér hodínok aj samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo na zmenu návodu aj jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
17. Neodporúčame vystavovať hodinky prudkým zmenám tlaku (napr. potápanie, niektoré vodné športy atď.) ani iným tekutinám ako sladkej vode. Nikdy tiež nemanipulujte s tlačidlami, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k vniknutiu vody a poškodeniu hodín. Po kontakte s vodou hodinky osušte.
18. Ďalšie informácie nájdete v podrobnom návode

Poznámka: Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej verzie produktu a aplikácie a majú len informatívny charakter.

**Bezpečná likvidácia výrobku**

Produkt nikdy nevyhazujte do netrieděného odpadu, neboť může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

Použití elektrické zariadenia

Produkt odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zabezpečená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. Informácie o zberných miestach môžete získať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete produkt odovzdať priamo predajcovi.

Technické požiadavky na telefón: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Kmitočtové pásmo: 2402–2480 MHz

Max. výkon: 1,06 dBm

Prehlásenie o zhode

Tímto SMARTOMAT s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení ARMODD Candywatch 5 GPS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.armodd.sk

Technická podpora: info@armodd.sk

Výrobce: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 07 Liberec, Česká republika