Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

Pred použitím si, prosím, preštudujte tento návod. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

Nabíjanie a zapnutie

1. Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Vždy používajte iba priložený originálny nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte najviac 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjací kábel pripojte do USB portu notebooku (musí byť zapnutý a pripojený k elektrickej sieti) alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (výstup 5V-1A) a magnetický koniec kábla na opačnej strane priložte k nabíjacím kontaktom hodiniek. Pri nabíjaní nesmie magnetický koniec nabíjacieho kábla prísť do kontaktu s remienkom alebo kovovými časťami. Mohlo by dôjsť ku skratu nabíjačky alebo poškodeniu remienka. Hodinky preto vždy nabíjajte iba s rozopnutým remienkom.
3. Ak sa displej hodiniek po nabití sám nerozsvieti, jemne stlačte bočné tlačidlo (1) aspoň na 3 sekundy.

Ako spárovať hodinky s mobilným telefónom

Na nastavenie hodiniek, aktuálneho času a dátumu a ich správne fungovanie je potrebné spárovať hodinky s telefónom cez odporúčanú aplikáciu HaWoFit. Hodinky nikdy nepárujte priamo cez Bluetooth v telefóne, ale iba cez aplikáciu! Aplikáciu si stiahnite pomocou QR kódu v hodinkách alebo ju vyhľadajte v Obchode Play/App Store.

1. Pri inštalácii odporúčame povoliť aplikácii všetky požadované oprávnenia vrátane spustenia na pozadí.
2. V závislosti od modelu telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenia aj v správcovi aplikácií telefónu, najmä povolenie polohy/pozície.
3. Pred párovaním zapnite v telefóne Bluetooth (skontrolujte, či je viditeľnosť pre všetky zariadenia zapnutá na neobmedzený čas) a GPS. Hodinky nepárujte v ponuke Bluetooth telefónu!
4. Otvorte aplikáciu HaWoFit. Je potrebné vytvoriť si vlastný účet.
5. Pri párovaní odporúčame položiť hodinky tesne k telefónu.
6. V aplikácii kliknite v dolnej lište na ikonu Zariadenie a potom na Pridať zariadenie.
7. V zozname nájdených zariadení kliknite na svoje zariadenie a potvrďte požiadavku na párovanie v hodinkách aj v telefóne.
8. Po spárovaní nastavte v aplikácii požadované funkcie hodiniek.
9. Pre presnejšie výsledky merania odporúčame v aplikácii vyplniť aj osobný profil.

Nastavenie jazyka

V telefóne kliknite v aplikácii na **Nastavenia (Settings)** a potom na **Jazyky (Languages)** a nastavte požadovaný jazyk.

Ovládanie hodiniek

Tlačidlo 1 (vpravo hore)

- Dlhým stlačením hodinky zapnete/vypnete.
- Ak je displej vypnutý, krátkym stlačením ho zapnete.
- Ak je displej zapnutý, krátkym stlačením vstúpite do ponuky.
- V ponuke stlačením tlačidla potvrdíte výber.

Tlačidlo 2 (vpravo dole)

- Ak je displej vypnutý, krátkym stlačením ho zapnete.
- Ak je displej zapnutý, krátkym stlačením ho vypnete.
- V ponuke krátkym stlačením prejdete na predchádzajúcu obrazovku.
- Po spárovaní s mobilnou aplikáciou možno nastaviť SOS kontakt. Pri zapnutom displeji podržte tlačidlo na začatie SOS hovoru.

Tlačidlo 3 (vľavo hore)

- Ak je displej vypnutý, krátkym stlačením ho zapnete.
- Ak je displej zapnutý, krátkym stlačením vstúpite do športovej ponuky.
- Ak je displej zapnutý, dlhým stlačením spustíte funkciu AI Chat.
- V ponuke sa stlačením pohybujete smerom nahor.

Tlačidlo 4 (vľavo dole)

- Ak je displej vypnutý, krátkym stlačením ho zapnete.
- Ak je displej zapnutý, krátkym stlačením otvoríte ponuku skratiek.
- V ponuke sa stlačením pohybujete smerom nadol.
- Dlhým stlačením zapnete svietidlo.

Tlačidlá stláčajte jemne, aby ste ich nepoškodili.

Dotykový displej
Potiahnutím po displeji sprava doľava zobrazíte štatistiky a niektoré funkcie.
Potiahnutím po displeji zhora nadol zobrazíte **Rýchle nastavenia**.
Potiahnutím prstom zľava doprava zobrazíte rýchly prístup a niektoré funkcie.
Potiahnutím prstom zdola nahor zobrazíte stránku so správami.
Potiahnutím po displeji zdola nahor a zhora nadol listujete medzi funkciami.
Krátkym kliknutím aktivujete vybranú funkciu.

Prehľad vybraných funkcií

AI funkcie
AI chat, AI preklad, AI ciferník – na aktiváciu spárujte zariadenie s aplikáciou HaWoFit.

Rozsvietenie displeja otočením zápästia
Povoľte a nastavte v hodinkách alebo v mobilnej aplikácii.

Zmena ciferníka

Zmenu môžete vykonať viacerými spôsobmi, priamo v hodinkách aj pomocou aplikácie.

a) Dlhým stlačením displeja zobrazíte ponuku ciferníkov, medzi ktorými listujete potiahnutím sprava doľava. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.
b) V Nastaveniach – Zmeniť ciferník
c) Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. Kliknite v aplikácii na Ciferníky a vyberte z galérie požadovaný ciferník, ktorý sa prenesie do hodiniek. (Načítanie všetkých ciferníkov v aplikácii môže vzhľadom na väčší objem dát a v závislosti od modelu telefónu trvať aj niekoľko minút.)

Nastavenie vlastného ciferníka
Na úspešné nastavenie ciferníka musia byť hodinky aj telefón dostatočne nabité.
Kliknite v aplikácii na Ciferníky a potom na Vlastný ciferník. Kliknite na ciferník v galérii a zvoľte, či zhotovíte novú snímku alebo vyberiete obrázok z telefónu. Upravte výrez obrázka. Na prenos obrázka do hodiniek kliknite na Synchronizovať. Ak sa pri nahrávaní zobrazí chybové hlásenie, skontrolujte vhodnú veľkosť obrázka a dostatočné nabitie telefónu aj hodiniek a postup zopakujte.

Telefonovanie

1. Skontrolujte, či sú hodinky cez aplikáciu spárované s telefónom a či je v telefóne zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách kliknite na ikonu Telefónu – prepínač Bluetooth (Rýchle nastavenia) a zapnite ho.
3. V zozname dostupných zariadení Bluetooth v telefóne kliknite na hodinky a nastavte požadované funkcie. (Postup sa môže líšiť v závislosti od modelu telefónu.)

Ak je funkcia povolená a hodinky sú spárované s telefónom, môžete volať aj prijímať hovory na hodinkách aj v telefóne.

Cez aplikáciu si môžete do hodiniek uložiť kontakty.

Offline mapy
Do zariadenia možno nahrať mapové podklady s maximálnou veľkosťou 33x33 km. Slúžia výhradne na aktivity so záznamom GPS. Hodinky s offline mapami zobrazia aktuálnu polohu v aplikácii aj bez pripojenia na internet. Na rýchlejšie načítanie polohy odporúčame aktualizovať údaje AGPS v mobilnej aplikácii.

Športy
Pri vybraných športoch po spustení počkajte na načítanie signálu GPS.

GPS

- Presnosť určenia polohy ovplyvňujú atmosférické podmienky, počasie, slnečné svetlo, elektromagnetické vplyvy, výškové budovy, odraz signálu od prekážok atď. Závisí od počtu nájdených satelitov a kvality ich signálu. Preto sa môžu vyskytnúť odchýlky v zaznamenanej trase aj v niektorých meraniach.
- Zapnutá GPS výrazne znižuje výdrž batérie a pri dlhodobom zapnutí sa batéria môže vybiť aj za niekoľko hodín.

Notifikácie
Na prijímanie správ a upozornení musia byť hodinky spárované s telefónom a ich príjem musíte povoliť v aplikácii. Aplikácii musíte povoliť aj prístup k správam a upozorneniam v nastaveniach telefónu (zvyčajne pri inštalácii aplikácie).

Tep, SpO2, stres
Po aktivácii počkajte na začatie a ukončenie merania. Hodinky musia byť na zápästí v správnej polohe.

Prehrávač hudby
Kliknutím vstúpite do ponuky prehrávania. Hodinky musia byť spárované s telefónom a prehrávač musí byť zapnutý v telefóne. Kliknutím prepínate medzi možnosťami play/stop, predchádzajúca alebo nasledujúca skladba.

Zvukový výstup z hodiniek – povoľte zvuk. Zapnite prepínač Bluetooth (Rýchle nastavenia).
Povoľte Zvuk telefónu (Nastavenia – Zvuk a vibrácie).
Zvukový výstup z telefónu – neaktivujte zvuk.

Počasie
Údaje v hodinkách sa aktualizujú podľa údajov o počasí v telefóne. Aktualizácia prebieha približne každú hodinu, preto sa predpoveď nemusí vždy zhodovať s aktuálnym počasím.

Spánok
Meria sa automaticky (iba v noci), ak máte hodinky na ruke. Údaje sa zobrazia nasledujúci deň dopoludnia v aplikácii aj v hodinkách. Meranie spánku okrem iného zaznamenáva váš pohyb a vytvára údaje o odchýlkach. Zariadenie sa prispôsobuje zozbieraným údajom, preto môže predpokladať, že nespíte, ak sa počas spánku viac otáčate alebo sa naopak vôbec nehýbete.

Ďalšie funkcie
Stopky, Svetový čas, AI hlasový asistent, AI ciferník, AI prekladač, Barometer, Kompas, Výškomer, Stres, Nálada, Svietidlo (LED), Kalkulačka, Nájsť telefón, Dychový tréning, Časovač, Fyziologický cyklus (nastavte v aplikácii), Štýl ponuky, Nastavenia (Jazyky, Zmena ciferníka, nepretržité zobrazenie ciferníka Always-On, Čas rozsvietenia obrazovky, Intenzita vibrácií, Heslo (z praktických dôvodov ho neodporúčame nastavovať) a Obnovenie výrobných nastavení).

Dôležité upozornenia, odporúčania a časté otázky

1. Na uchovanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času synchronizujte hodinky denne s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa môžu v hodinkách počas noci vynulovať.
2. Tento výrobok nie je zdravotníckou pomôckou a výrobok ani aplikácia nie sú určené na diagnostiku, liečbu ani prevenciu chorôb a príznakov. Namerané hodnoty sú iba orientačné.
3. Na nastavenie správneho dátumu a času je potrebné hodinky spárovať s telefónom. Dátum a čas sa nastavia automaticky. Ak čas meškâ, skontrolujte oprávnenia mobilnej aplikácie a nastavenia telefónu pre fungovanie aplikácie na pozadí.
4. Hodinky majú stupeň krytia IP68/5ATM. Odporúčame predchádzať kontaktu s vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou či striekajúcou vodou, horúcou vodou a parou. Opotrebovaním puzdra alebo jeho mechanickým poškodením môžu vzniknúť mikroskopické trhliny v tesnení. Cez poškodené tesnenie môže do hodiniek preniknúť voda a spôsobiť rozsiahle poškodenie.
5. Neprichádzajú upozornenia na hovory alebo SMS – skontrolujte spárovanie hodiniek s telefónom, povolenie upozornení v aplikácii aj v nastaveniach telefónu a vypnutie režimu Nerušiť v aplikácii. Skontrolujte, či je v telefóne zapnuté Bluetooth.

6. Hodinky nepárujte v ponuke Bluetooth telefónu – môže dochádzať k poruchám. Vždy ich párujte s mobilnou aplikáciou a Bluetooth používajte iba na pripojenie zvukového kanála.
7. Hodinky nemožno spárovať s telefónom – možné riešenia:
    a. - skontrolujte dostatočné nabitie hodiniek aj telefónu
    b. - skontrolujte, či je v telefóne zapnuté Bluetooth aj GPS a či ste aplikácii v nastaveniach telefónu povolili trvalé a presné určovanie polohy/pozície
    c. - reštartujte inteligentné hodinky
    d. - priložte hodinky tesne k telefónu – skontrolujte aktualizáciu systému telefónu
    e. - odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu – udeľte jej potrebné oprávnenia
    f. - reštartujte telefón a vypnite a znova zapnite hodinky
    g. - skontrolujte, či telefón spĺňa technické požiadavky (Android 8.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+)
8. Zelené svetlo senzora bliká – prebieha meranie alebo prenos údajov.
9. Zelené svetlo senzora bliká aj mimo ruky – nejde o chybu.
10. Na správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a pri ponuke novšej verzie v aplikácii aktualizovať firmvér. Vždy aktualizujte aj aplikáciu na najnovšiu verziu.
11. Výdrž batérie ovplyvňuje najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií (GPS…) môže batériu vybiť za niekoľko hodín. Kapacita batérie sa časom prirodzene znižuje. Ak hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dobite. Nesprávne nabíjanie znižuje kapacitu a životnosť batérie.
12. Chráňte hodinky pred pádom a nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému svetlu. Tieto vplyvy môžu spôsobiť nesprávne fungovanie alebo úplnú nefunkčnosť hodiniek. Skladujte ich pri izbovej teplote.
13. Na používanie hlasového asistenta, AI voice, prehrávača hudby a ďalších funkcií je potrebné spárovať zvukový kanál v ponuke Bluetooth mobilného telefónu.
14. Hodinky obsahujú zabudovaný akumulátor. Nevhadzujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
15. Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
16. Výrobok nepoužívajte v blízkosti výbušnín a chemikálií.
17. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
18. Softvér hodiniek aj samotná aplikácia sa priebežne inovujú. Preto si výrobca vyhradzuje právo zmeniť návod aj jednotlivé funkcie bez predchádzajúceho upozornenia.
19. Neodporúčame vystavovať hodinky prudkým zmenám tlaku (napr. potápanie, niektoré vodné športy) ani iným tekutinám než sladkej vode. Po kontakte s morskou vodou zariadenie namočte do sladkej vody a jemne odstráňte zvyšky soli. Nikdy nestláčajte tlačidlá, ak je puzdro v kontakte s vodou alebo je zariadenie ešte mokré – voda by mohla preniknúť do hodiniek a poškodiť ich. Po kontakte s vodou hodinky osušte.
20. Zariadenie udržiavajte čisté. Pri údržbe odporúčame priebežne utierať povrchové nečistoty suchou alebo vlhčenou utierkou. Dlhodobé znečistenie môže znehodnotiť krytie zariadenia v dôsledku negatívneho pôsobenia na tesnenie.
21. Najčastejšie komplikácie, ktoré možno vyriešiť správnym nastavením alebo postupom, nájdete na našom webe v záložke FAQ – časté otázky.
22. V prípade ďalších otázok kontaktujte výrobcu.

Poznámka: Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej verzie produktu a aplikácie a majú iba informatívny charakter.



Bezpečná likvidácia výrobku
Výrobok nikdy nevyhadzujte do netriedeného odpadu, pretože môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie.

Použité elektrozariadenie
Výrobok odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde bude zabezpečená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zberných miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi.

Technické požiadavky na telefón: Android 8.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+

Frekvenčné pásmo: 2402–2480 MHz
Max. výkon: 1,06 dBm

Prehlásenie o zhode
Týmto SMARTOMAT s.r.o. prehlasuje, že typ zariadenia ARMODD Silentwatch 9 Pro GPS AI je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Celé znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.armodd.sk

Technická podpora: info@armodd.sk
Výrobca: SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Česká republika