

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

Zapínanie/vypínanie iTagu

Zľahka stlačte bočné tlačidlo na 3 – 5 sekúnd.

- a. Krátky zvuk = iTag sa zapína
- b. Dvojité zapínanie = iTag sa vypína

Pridanie iTagu v aplikácii Nájst' na iPhone

1. Zapnite iTag stlačením bočného tlačidla (ozve sa krátky zvuk)
2. Otvorte aplikáciu Nájst'
3. Vyberte zo spodnej ponuky Predmety a kliknite na +
4. Zvoľte **Pridať iný predmet**
5. Po nájdení sa zobrazí na displeji iTag – kliknite na Pripojiť
6. Pomenujte predmet a kliknite na Pokračovať
7. Vyberte Emotikon a kliknite na Pokračovať
8. Kliknite na Súhlasím
9. Kliknite na Dokončiť

Ak sa iTag nedá nájsť, zapnite ho stlačením bočného tlačidla (ozve sa krátky zvuk) a pokúste sa ho znovu pridať podľa postupu vyššie.

Výmena batérie

Ak sa iTag nedá zapnúť stlačením bočného tlačidla, vymeňte batériu (CR2032).

1. Zatláčajte na zadný kryt a počas tlačenia opatrne otočte zadný kryt proti smeru hodinových ručičiek
2. Uvoľnený zadný kryt sa dá teraz jednoducho zložiť
3. Opatrne vyberte batériu tak, aby nedošlo k poškodeniu úchytovej batérie
4. Vložte novú batériu
5. Zadný kryt umiestnite na vyznačené zdiery, zacvaknite, zatlačte a opatrne otočte zadný kryt v smere hodinových ručičiek

Dôležité upozornenia, odporúčania a časté otázky

1. Výrobok obsahuje batériu. Nevhadzujte ho do ohňa ani ho nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
2. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
3. Výrobok nepoužívajte, ak je akokoľvek poškodený alebo ak je batéria nesprávne vložená alebo poškodená.
4. Výrobok nepoužívajte v blízkosti výbušnín ani chemikálií.
5. Výrobok chráňte pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ho vysokým teplotám ani priamemu slnečnému svetlu. Môžu spôsobiť nesprávne fungovanie výrobku alebo môžu viesť k jeho úplnej nefunkčnosti. Výrobok skladujte pri izbovej teplote.
6. Predchádzajte kontaktu výrobku s vodou. Po styku s vodou výrobok hneď osušte.

Poznámka: Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej verzie produktu a aplikácie a majú iba informatívny charakter.

Bezpečná likvidácia výrobku



Výrobok nikdy nevyhadzujte do netriedeného odpadu, pretože môže obsahovať látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie.

Použitie elektrozariadenie

Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zaistená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zberných miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi.

Technické požiadavky na telefón: iOS 14.5+

Frekvenčné pásmo: 2402 – 2480 MHz

Max. výkon: 1,06 dBm

Prehlásenie o zhode

Týmto ARMODD GmbH prehlasuje, že typ zariadenia ARMODD iTag je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celé znenie EÚ prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.armodd.sk

Technická podpora: info@armodd.sk

Výrobca: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Stuttgart, Deutschland