

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

**Pred použitím si prosím prečítajte tento návod. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.**

## **Nabíjanie a zapnutie**

1. Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Vždy používajte len priložený originálny nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte maximálne 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjací kábel pripojte do USB portu notebooku (musí byť zapnutý v sieti) alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (napätie 5 V / 1A) a magnetický koniec kábla na opačnej strane priložte k nabíjacím kontaktom hodínok. Počas nabíjania sa magnetický koniec nabíjacieho kábla nesmie dostať do kontaktu s remienkom alebo kovovými časťami. Mohlo by dôjsť ku skratu nabíjačky alebo poškodeniu remienka. Hodinky preto vždy nabíjajte len s rozopnutým remienkom.
3. Ak sa displej hodinky po nabití sám nezapne, jemne stlačte bočné tlačidlo (vpravo hore) aspoň na 3 sekundy.

## **Ako spárovať hodinky s mobilným telefónom**

Aby ste mohli nastaviť hodinky, aktuálny čas a dátum a aby fungovali správne, je potrebné hodinky spárovať s telefónom prostredníctvom odporúčanej aplikácie GloryFitPro. Hodinky nikdy nespárujte priamo cez Bluetooth vo vašom telefóne, ale len prostredníctvom aplikácie! Aplikáciu si stiahnite pomocou QR kódu v hodinkách alebo ju vyhľadajte v obchode Play/App Store.

1. Pri inštalácii odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia, o ktoré budete požiadaní, vrátane spustenia aplikácie na pozadí.
2. V závislosti od modelu používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenia nastavení aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä povolenia nastavení polohy/pozície.
3. Pred spárovaním zapnite v telefóne bluetooth (skontrolujte, či je zapnutá viditeľnosť pre všetky zariadenia na neobmedzený čas) a GPS. Hodinky nespárujte v menu bluetooth telefónu!
4. Otvorte aplikáciu GloryFitPro. Odporúčame si vytvoriť vlastný účet.
5. Pri spárovaní odporúčame hodinky priložiť tesne k telefónu.
6. V aplikácii kliknite v dolnej lište na ikonu Zariadenie a potom na Pripojiť zariadenie.
7. V ponuke naskenovaných zariadení kliknite na vaše zariadenie a potvrdte požiadavku na spárovanie ako v hodinkách, tak aj v telefóne.
8. Po spárovaní si v aplikácii nastavte požadované funkcie hodinky.
9. Pre presnejšie výsledky merania odporúčame v aplikácii vyplniť aj osobný profil.

## **Nastavenie jazyka**

V menu hodinky pokračujte prosím do Nastavení - tu nájdete ponuku pre výber lokalizácie.

## **Ovládanie hodínok**

### **Tlačidlo (vpravo hore)**

- dlhým stlačením hodinky zapnete/vypnete
- krátkym stlačením zapnete displej, otvoríte menu alebo sa vrátite späť

### **Tlačidlo (2)**

- Nepreddefinované tlačidlo – preferovanú funkciu je možné vybrať z ponuky v nastaveniach
- ak je displej vypnutý, krátkym stlačením ho zapnete

### **Tlačidlo** (vľavo uprostred)

- krátkym stlačením vstúpite do športového menu
- ak je displej vypnutý, krátkym stlačením ho zapnete

Tlačidlá stláčajte jemne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

### **Dotykový displej**

Prejdením prstom po displeji zľava doprava zobrazíte panel notifikácií.

Prejdením po displeji zprava doľava prejdete do ponuky funkcií a nástrojov.

Prejdením po displeji zhora nadol zobrazíte prispôsobiteľné **Rýchle nastavenia**.

Prejdením prstom po displeji zdola nahor zobrazíte základné štatistiky a niektoré funkcie. .

Prejdením prstom po displeji zdola nahor a zhora nadol listujete medzi funkciami.

Krátkym kliknutím aktivujete vybranú funkciu.

### **Zapnutie displeja otočením zápästia**

Povoľte a nastavte v hodinkách aj v telefóne v aplikácii.

### **Zmena ciferníka**

Zmenu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi, a to priamo v hodinkách, ako aj pomocou aplikácie.

a) Dlhým stlačením displeja zobrazíte ponuku ciferníkov, medzi ktorými listujete prechádzaním po displeji zprava doľava. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.

b) V Nastaveniach – Zmeniť ciferník

c) Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. Kliknite v aplikácii na Ciferníky a vyberte si z galérie požadovaný ciferník, ktorý sa preniesie do hodinky. (Načítanie všetkých ciferníkov v aplikácii

môže vzhľadom na väčší objem dát a v závislosti od modelu telefónu trvať aj niekoľko minút.)

### **Nastavenie vlastného ciferníka**

Pre úspešné nastavenie ciferníka je potrebné, aby boli hodinky aj telefón dostatočne nabité.

V aplikácii kliknite na Ciferníky a potom na Vlastný ciferník. Kliknite na ciferník v galérii a vyberte si,

či chcete vytvoriť nový obrázok alebo vybrať obrázok z vášho telefónu. Obrázok upravte v výreze.

Pre prenos obrázku do hodinek kliknite na Synchronizovať. V prípade chybovej správy pri nahrávaní skontrolujte, či má obrázok vhodnú veľkosť a či sú telefón aj hodinky dostatočne nabité, a opakujte akciu.

### **Telefonovanie**

1. Skontrolujte, či sú hodinky cez aplikáciu spárované s telefónom a či máte v telefóne zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách kliknite na ikonu Telefón – prepínač Bluetooth (Rýchle nastavenie) a zapnite ho.
3. V Bluetooth dostupných zariadeniach v telefóne kliknite na vaše hodinky a nastavte si
4. požadované funkcie. (Postup sa môže líšiť v závislosti od modelu telefónu.)

Ak je táto funkcia povolená a hodinky sú spárované s telefónom, môžete volať a prijímať hovory ako na hodinkách, tak aj na telefóne.

Do hodinek si cez aplikáciu môžete uložiť svoje kontakty.

### **Zprávy**

Aby ste mohli prijímať správy a upozornenia, hodinky musia byť spárované s telefónom a ich

prijímanie musíte

povolit' v aplikácii. Aplikácii musíte tiež povoliť prístup k správam a upozorneniam v nastaveniach telefónu (zvyčajne pri inštalácii aplikácie).

## **Sporty**

Pri vybraných športoch počkajte po spustení na načítanie signálu GPS.

## **GPS**

- Presnosť určenia polohy je ovplyvnená atmosférickými podmienkami, počasím, slnečným žiarením, elektromagnetickými vplyvmi, výškovými budovami, odrazom signálu od prekážok atď. Závisí od počtu vyhladaných satelitov a kvality ich signálu. Z týchto dôvodov môžu vzniknúť odchýlky v zaznamenanej trase aj v niektorých meraniach.
- Zapnutá GPS podstatne znižuje výdrž batérie a pri dlhodobom zapnutí môže dôjsť k vybití batérie aj počas niekoľkých hodín.

## **Plavanie**

Plávanie na hladine (maximálne do hĺbky 1,5 m) v bazéne alebo vonkajších priestoroch, iba v „sladkej“ vode. Hodinky majú stupeň krytia 5ATM / IP68.

Nevystavujte hodinky náhlym zmenám tlaku (napr. potápanie, skákanie do vody, niektoré vodné športy atď.) ani iným tekutinám ako sladkej vode. Nikdy tiež nemanipulujte s tlačidlami, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k vniknutiu vody a poškodeniu hodinky. Zabráňte kontaktu hodínok s vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou vodou (napr. rieka), striekajúcou a horúcou vodou a parou, pretože pri používaní hodínok môže v dôsledku opotrebenia puzdra alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopických trhlín v tesnení preniknúť voda do hodínok a spôsobiť ich poškodenie. Po kontakte s vodou hodinky osušte.

## **Tep, SpO2, Stres, Nálada**

Po aktivácii počkajte na začatie a ukončenie merania. Hodinky musia byť na zápästí v správnej polohe.

## **Prehrávač hudby**

Kliknutím vstúpite do menu prehrávania. Hodinky musia byť spárované s telefónom a prehrávač musí byť zapnutý v telefóne. Kliknutím prepínate medzi voľbami prehrávanie/zastavenie, predchádzajúca alebo nasledujúca skladba.

Zvukový výstup z hodinky – povolte zvuk. Zapnite prepínač Bluetooth. (Rýchle nastavenie).

Povoliť zvuk telefónu (Nastavenia – Zvuk a vibrácie).

Zvukový výstup z telefónu – neaktivujte zvuk médií.

## **Počasie**

Údaje v hodinkách sa aktualizujú podľa údajov o počasí v telefóne. Aktualizácia prebieha približne každú hodinu, a preto predpoveď nemusí vždy zodpovedať aktuálnemu počasiu.

## **Spánok**

Meranie prebieha automaticky (len v nočných hodinách), ak máte hodinky na ruke. Údaje sa zobrazia

nasledujúci deň dopoludnia v aplikácii aj v hodinkách.

Meranie spánku okrem iného zaznamenáva váš pohyb a vytvára údaje zaznamenávajúce odchýlky. Zariadenie sa

prispôsobuje podľa zhromaždených údajov a môže teda predpokladať, že nespíte, ak sa počas

spánku viac  
otočíte alebo naopak vôbec nehýbate.

### **Dalšie funkcie**

Stopky, Svetový čas, Hlasový asistent, Barometer, Výškomer, Kompas, Stres, Nálada, Svetidlo, Kalkulačka, Nájdi telefón, Tréning dýchania, Časovač, Fyziologický cyklus (nastavte v aplikácii), Štýl ponuky, Nastavenia (Jazyky, Zmena ciferníka, nepretržité zobrazenie ciferníka Always-On, Čas rozsvietenia obrazovky, Intenzita vibrácií, Heslo (z praktických dôvodov neodporúčame nastavovať) a Obnovenie továrenských nastavení).

### **Dôležité upozornenia, odporúčania a často kladené otázky**

1. Na zachovanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinkách počas noci môžu vynulovať.
2. Tento výrobok nie je zdravotníckym zariadením a ani on, ani aplikácia nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a symptómov. Namerané hodnoty sú iba orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt nameraných na certifikovaných zdravotníckych zariadeniach v závislosti od spôsobu merania a upevnenia hodín. Senzor na zadnej strane hodín musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne utiahnutý. Ak bude remienok voľný alebo snímacia plocha znečistená, merania budú nepresné.
3. Na nastavenie správneho dátumu a času je potrebné hodinky spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.
4. Hodinky majú stupeň krytia 5ATM/IP68
5. Odporúčame zabrániť kontaktu hodinky s vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou, striekajúcou a horúcou vodou a parou, pretože pri používaní hodinky môže v dôsledku opotrebenia puzdra alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopických trhlín v tesnení preniknúť voda do hodinky a spôsobiť poškodenie.
6. Nefungujú upozornenia na prichádzajúce hovory alebo SMS – skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii aj v nastaveniach telefónu a či v aplikácii nie je zapnutý režim Nerušiť. Skontrolujte, či máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
7. Hodinky sa nespájajú s telefónom – možné riešenia:
  - skontrolujte, či sú hodinky aj telefón dostatočne nabité
  - skontrolujte, či je v telefóne zapnuté bluetooth aj GPS a či ste v nastaveniach telefónu povolili aplikácii určovanie polohy/pozície
  - priložte hodinky tesne k telefónu
  - skontrolujte aktualizáciu systému telefónu
  - odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu
  - reštartujte telefón a vypnite a znovu zapnite hodinky
  - skontrolujte, či váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+)
8. Zelené svetlo senzora bliká – prebieha meranie alebo prenos údajov.
9. Zelené svetlo senzora bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejde o poruchu.
10. Pre správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novšej verzie v aplikácii aktualizovať firmware. Vždy aktualizujte aj aplikáciu na najnovšiu verziu.
11. Hodinky vždy nabíjajte maximálne 2 hodiny (napätie 5 V – 1 A – nikdy vyššie). Nepoužívajte rýchlonabíjačky. Nesprávnym nabíjaním dochádza k zníženiu kapacity a životnosti batérie. Výdrž batérie ovplyvňuje najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií (GPS, always-on, jas,...) môže viesť k vybitiu batérie počas niekoľkých hodín. V priebehu času dochádza k prirodzenému znižovaniu

kapacity batérie. Ak hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybitú a občas ich dobijte.

12. Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Tieto môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodinky alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
13. Hodinky obsahujú zabudovaný akumulátor. Nevhazujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
14. Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
15. Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín a chemikálií.
16. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
17. Softvér hodínok aj samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo na zmenu návodu aj jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
18. Neodporúčame vystavovať hodinky prudkým zmenám tlaku (napr. potápanie, niektoré vodné športy atď.) ani iným tekutinám ako sladkej vode. Nikdy tiež nemanipulujte s tlačidlami, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k vniknutiu vody a poškodeniu hodín. Po kontakte s vodou hodinky osušte.
19. Ďalšie informácie nájdete v podrobnom návode.

**Poznámka:** Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej verzie produktu a aplikácie a majú len informatívny charakter.

#### Bezpečná likvidácia výrobku



Produkt nikdy nevyhazujte do netriedeného odpadu, neboť může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

#### Použitie elektrické zariadenia

Produkt odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zabezpečená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. Informácie o zberných miestach môžete získať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete produkt odovzdať priamo predajcovi.

**Technické požiadavky na telefón:** Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

**Kmitočtové pásmo:** 2402–2480 MHz

**Max. výkon:** 1,06 dBm

#### Prehlásenie o zhode

Tímto SMARTOMAT s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení ARMODD Titan GPS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: [www.armodd.cz](http://www.armodd.cz)

**Technická podpora:** [info@armodd.sk](mailto:info@armodd.sk)

Výrobce: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika