

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním produktu.

Nabíjanie a zapínanie

1. Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Vždy používajte iba originálny nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte maximálne 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Pripojte nabíjací kábel k USB portu vášho notebooku (musí byť zapojený do zásuvky) alebo k sieťovému adaptéru pre bežné mobilné telefóny (5 V-1A napätie) a pripojte magnetický koniec kábla na opačnej strane k nabíjacím kontaktom na hodinkách. Počas nabíjania sa magnetický koniec nabíjacieho kábla nesmie dostať do kontaktu s remienkom alebo kovovými časťami. Mohlo by to spôsobiť skrat v nabíjačke alebo poškodenie remienka. Preto hodinky vždy nabíjajte s odopnutým remienkom.
3. Ak sa displej hodín po nabití nezapne sám, jemne stlačte bočné tlačidlo (1) na minimálne 3 sekundy.

Aka spárovať hodinky s mobilným telefónom

Pre nastavenie hodín a aktuálneho času a dátumu a ich správne fungovanie je nutné hodinky spárovať s telefónom prostredníctvom doporučenej aplikácie Da Fit. Hodinky nikdy nepárujte priamo cez bluetooth vo vašom telefóne, ale výhradne cez aplikáciu! Aplikáciu si stiahnete pomocou QR kódu v hodinkách alebo si ju vyhl'adajte v Obchode play/App Store.

1. **Pre inštaláciu odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia, o ktoré budete požiadaní, vrátane spustenia aplikácie na pozadí.**
2. **V závislosti na modeli používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenie nastavení aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä povolenia nastavenia polohy/pozície.**
3. **Pred párovaním v telefóne zapnite bluetooth (skontrolujte, že je pre všetky zariadenia zapnutá viditeľnosť na neobmedzenú dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefónu!**
4. **Otvorte aplikáciu Da Fit. Odporúčame vytvoriť si vlastný účet.**
5. **Pri párovaní odporúčame hodinky položiť tesne k telefónu.**
6. **V aplikácii kliknite v dolnej lište na ikonku Zariadenie a potom na Vyberte zariadenie.**
7. **V ponuke naskenovaných prístrojov na vaše zariadenie. Potvrďte požiadavku na párovanie ako v hodinkách tak aj v telefóne.**
8. **Po spárovaní si v aplikácii nastavte požadované funkcie hodín.**
9. **Pre presnejšie výsledky merania odporúčame v aplikácii vypnúť aj osobný profil.**

Nastavenie jazyka

V telefóne kliknite v aplikácii na Nastavenia (Settings) a potom na Jazyky (Language) a nastavte požadovaný jazyk

Ovládanie hodín

Tlačidlo (1)

- **dlhým stlačením hodinky zapnete/vypnete**
- **krátkym stlačením zapnete displej alebo sa vrátite naspäť do menu**
- **opatrne točte kolieskom a listujte funkciami**

Tlačidlo stláčajte jemne, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Dotykový display

Pohybom prsta po displeji zľava doprava zobrazíte posledne používané funkcie.

Prejdením po displeji sprava doľava zobrazíte základné štatistiky a niektoré funkcie.

Prejdením po displeji dohora nadol zobrazíte Rýchle nastavenia.

Prejdením po displeji zdola nahor zobrazíte stránku so správami.

Prejdením po displeji zdola nahor a zhora nadol listujete medzi funkciami. Krátkym kliknutím aktivujete zvolenú funkciu

Rozsvietenie displeja otočením zápastia

Povolte a nastavte v hodinách aj v telefóne v aplikácii.

Zmena ciferníku

Zmenu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi a to ako priamo v hodinách, tak aj pomocou aplikácie.

a) Stlačte a podržte displej, aby sa zobrazilo menu ciferníka, v ktorom môžete listovať potiahnutím prsta po displeji zprava doľava. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.

b) V nastaveniach – Zmeniť ciferník

c) Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. V aplikácii kliknite na Ciferníky a vyberte požadovaný ciferník z galérie, ktorý sa preniesie do hodín. (Načítanie všetkých ciferníkov v aplikácii môže trvať niekoľko minút kvôli veľkému množstvu údajov a v závislosti od modelu telefónu.)

Vlastné nastavenie ciferníka

Aby ste mohli úspešne nastaviť ciferník, hodinky aj telefón musia byť dostatočne nabité. V aplikácii kliknite na Ciferníky a potom na Vlastný ciferník. Kliknite na ciferník v galérii a vyberte, či chcete zhotoviť novú fotografiu alebo vybrať obrázok z telefónu. Upravte obrázok vo výreze. Ak chcete preniesť obrázok do hodín, kliknite na Synchronizovať. Ak sa počas nahrávania zobrazí chybová správa, skontrolujte, či má obrázok správnu veľkosť a či sú telefón aj hodinky dostatočne nabité, a potom opakujte túto akciu.

Telefonovanie

1. Skontrolujte, či sú hodinky spárované s aplikáciou vo vašom telefóne a či máte vo svojom telefóne zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách kliknite na ikonu Telefónu - prepínač Bluetooth (nastavenia) a zapnite ho.
3. V Bluetooth dostupných zariadeniach vo vašom telefóne kliknite na vaše hodinky a nastavte si požadované funkcie. (Postup sa môže líšiť v závislosti od modelu telefónu).

V prípade, že je funkcia nastavená a hodinky sú spárované s telefónom, môžete volať a prijímať hovory ako na hodinkách. tak aj na telefóne. Do hodínok si cez aplikáciu môžete uložiť svoje kontakty.

Oznámenie

Aby ste mohli prijímať správy a oznámenia, vaše hodinky musia byť spárované s telefónom a musíte ich povoliť v aplikácii. Musíte tiež povoliť aplikácii prístup k správam a oznámeniam v nastaveniach telefónu (zvyčajne pri inštalácii aplikácie).

Tep, SpO2, Stres

Po aktivácii počkajte, kým sa meranie spustí a dokončí. Hodinky musia byť na zápästí v správnej polohe.

Prehrávač hudby

Kliknutím vstúpíte do menu prehrávania. Hodinky musia byť spárované s telefónom a prehrávač musí byť v telefóne zapnutý. Kliknutím prepínate medzi možnosťami prehrávania/zastavenia, predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.

Nastavenie zvukov z telefónu v hodinkách

Ak chcete počuť zvuk hovoru v hodinkách. prejdite do Nastavenia - Telefón a zapnite „Telefón“. V opačnom prípade funkciu vypnite.

Ak chcete v hodinkách počuť aj zvuk médií z telefónu (hudba a pod.), prejdite do Nastavenia - Telefón a zapnite „Zvuk médií“. V opačnom prípade funkciu vypnite.

Počasie

Údaje v hodinkách sa aktualizujú na základe údajov o počasí v telefóne. Aktualizácie prebiehajú približne každú hodinu, preto predpoveď nemusí vždy zodpovedať aktuálnemu počasiu.

Spánok

Meranie prebieha automaticky (len v noci), keď máte hodinky na zápästí. Údaje sa zobrazia nasledujúce ráno v aplikácii a na hodinkách. Meranie spánku okrem iného zaznamenáva vaše pohyby a vytvára údaje o odchýlkach. Zariadenie sa prispôbuje podľa zhromaždených údajov a môže preto predpokladať, že nespíte,

ak sa počas spánku veľa pohybujete alebo naopak, ak sa vôbec nehýbate.

Dalšie funkcie

Stopky, Svetový čas, Hlasový asistent, Stres, Nálada, Baterka, Kalkulačka, Nájdi môj telefón, Tréning dýchania, Časovač, Fyziologický cyklus (nastavený v aplikácii), Štýl menu, Nastavenia (Jazyky, Zmena ciferníka, Displej Always-On, Čas prebudenia obrazovky, Intenzita vibrácií, Heslo (z praktických dôvodov neodporúčame nastavovať) a Obnovenie továrenských nastavení).

Dôležité upozornenia, odporúčania a časté otázky

1. Na zachovanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinách počas noci môžu vynulovať.
2. Tento výrobek nie je lekársym zariadením a ani on ani aplikácie nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a príznakov. Namerané hodnoty sú čisto orientačné.
3. Pre nastavenie správneho dátumu a času je hodinky nutné spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.
4. Hodinky majú stupeň ochrany krytom IP67. Odporúčame predchádzať kontaktu hodínok s vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou, striekajúcou a horúcou vodou a parou. pretože pri používaní hodínok môže v dôsledku opotrebenia obalu alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopickým trhlinám v tesne ním preniknúť do hodínok voda a spôsobiť poškodenie.
5. Nefungujú upozornenia na prichádzajúce hovory alebo SMS – skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii aj v nastaveniach telefónu a či v aplikácii nie je zapnutý režim Nerušiť. Skontrolujte, či máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
6. Hodinky sa nespájajú s telefónom – možné riešenia:
 - skontrolujte, či sú hodinky aj telefón dostatočne nabité
 - skontrolujte, či je v telefóne zapnuté bluetooth aj GPS a či ste v nastaveniach telefónu povolili aplikácii určovanie polohy/pozície
 - priložte hodinky tesne k telefónu
 - skontrolujte aktualizáciu systému telefónu
 - odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu
 - reštartujte telefón a vypnite a znovu zapnite hodinky
 - skontrolujte, či váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zelené svetlo senzoru bliká – probíhá měření nebo přenos dat.
8. Zelené svetlo senzora bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejde o poruchu.
9. Pre správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novej verzie v aplikácii aktualizovať firmware. Vždy aktualizujte aj aplikáciu na najnovšiu verziu.

10. Hodinky vždy nabíjajte maximálne 2 hodiny (napätie 5V-1A – nikdy vyššie). Nepoužívajte rýchlo nabíjačky. Životnosť batérie ovplyvňuje hlavne okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie určitých funkcií môže spôsobiť vybitie batérie v priebehu niekoľkých hodín. V priebehu času sa kapacita batérie prirodzene znižuje. Ak hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhší čas vybitú a občas ich dobijte. Nesprávne nabíjanie zníži kapacitu a životnosť batérie.
11. Hodinky chráňte pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému svetlu. Môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodínok alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
12. Hodinky obsahujú zabudovanú batériu. Nevhadzujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám - hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
13. Hodinky ani príslušenstvo nedemontujte.
14. Výrobok nepoužívajte v blízkosti výbušnín ani chemikálií.
15. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
16. Software hodínok i samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohoto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo na zmeny návodu a jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
17. Neodporúčame hodinky vystavovať prudkým zmenám tlaku (napr. potápanie, niektoré vodné športy atď.) ani iným tekutinám než sladkej vode. V prípade, že je púzdro v kontakte s vodou, nikdy nemanipulujte s tlačidlami, mohlo by dôjsť k prieniku vody a poškodeniu hodínok. Po styku s vodou hodinky osušte.
18. V prípade ďalších dotazov sa obráťte na výrobcu.

Poznámka: Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej verzie produktu a aplikácie a majú len informatívny charakter.



Bezpečná likvidácia výrobku

Produkt nikdy nevyhazujte do netriedeného odpadu, neboť může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

Použitie elektrické zariadenia

Produkt odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zabezpečená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. Informácie o zberných miestach môžete získať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete produkt odovzdať priamo predajcovi.

Technické požiadavky na telefón: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Kmitočtové pásmo: 2402–2480 MHz

Max. výkon: 1,06 dBm

Prehlásenie o zhode

Tímto SMARTOMAT s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení ARMODD Slim je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.armodd.sk

Technická podpora: info@armodd.sk

Výrobce: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 07 Liberec, Česká republika