

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním produktu.

Nabíjanie a Zapnutie

1. **Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Používajte vždy iba priložený originálny napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.**
2. **Nabíjací kábel pripojte do USB portu notebooku (musí byť zapnutý v sieti) alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (napätie 5V-1A) a magnetické zakončenie kábla na opačnej strane priložte k nabíjacím kontaktom hodínok. Po približne 10 sekundách sa hodinky začnú nabíjať.**
3. **V prípade, že sa displej hodínok sám po nabití nerozsvieti, jemne stlačte bočné tlačidlo aspoň na 5 sekundy**

Ovládanie hodínok

Stlačte a podržte bočné tlačidlo, aby ste hodinky zapli/vypili alebo aktivovali SOS volanie.

Stlačte krátko bočné tlačidlo, aby ste vypnú/zapli displej.

Stlačte a podržte spodné bočné tlačidlo, aby ste aktivovali SOS volanie – musí byť nastavené v aplikácii.

Prejdite prstom po displeji, aby ste prechádzali medzi funkciami (prepínanie medzi obrazovkami, prechádzanie medzi ponukami).

Kliknutím na displej aktivujete požadovanú funkciu.

Stlačte krátko dotykové tlačidlo, aby ste sa vrátili späť, ukončili hovor alebo vypili obrazovku.

Potiahnutím prsta zhora nadol sa zobrazí stav signálu, oznámenia, stav batérie a čas.

Potiahnutím prsta zprava doľava sa zobrazí menu nedávno otvorených funkcií.

Potiahnutím prsta zdola nahor sa zobrazí menu nástrojov – jas, hlasitosť, Bluetooth a Wi-Fi.

SIM karta

1. Nano SIM karta musí podporovať sieť GSM (4G) a umožňovať prenos dát GPRS a identifikáciu volajúceho (zobrazenie čísla volajúceho).
2. Mesačná spotreba dát je zvyčajne do 30 MB.
3. Hodinky podporuje väčšina národných operátorov; neodporúčame používať virtuálneho operátora.
4. Pred vložením SIM karty do hodínok ju najskôr aktivujte vo vašom mobilnom telefóne podľa odporúčaní operátora. Musia byť aktivované ako hovory, tak aj mobilné dáta.
5. Po aktivácii SIM karty zrušte PIN kód a potom kartu vyberte z mobilného telefónu.
6. Pred vložením SIM karty musia byť hodinky vypnuté.
7. Vloženie SIM karty – na ľavej strane nájdete slot na SIM kartu s označením polohy a smeru SIM karty.
8. Kryt musí byť úplne zasunutý, aby sa zabránilo vniknutiu vody alebo prachu.
9. Stlačte a podržte (10 sekúnd) horné tlačidlo, aby sa hodinky zapli, a počkajte, kým sa SIM karta načíta.

Aplikácia a registrácia hodín

Aby ste mohli hodinky nastaviť a zaistiť ich správne fungovanie, musíte nainštalovať aplikáciu SeTracker 2 do telefónu, ktorý budete používať na nastavenie a ovládanie hodínok. Stiahnite si aplikáciu pomocou nižšie uvedeného QR kódu alebo ju vyhľadajte v obchode Play Store/App Store.



Android



iOS

1. Počas inštalácie a následnej registrácie odporúčame udeliť aplikácii všetky požadované povolenia, vrátane spúšťania aplikácie na pozadí.
2. V závislosti od modelu použitého telefónu odporúčame skontrolovať nastavenia povolení v správcovi aplikácií telefónu, najmä povolenia pre nastavenia polohy/umiestnenia.
3. Spustíte aplikáciu (vyberte jazyk aplikácie) a kliknite na tlačidlo „Registrácia“.
4. Zadaťte svoju e-mailovú adresu, znova zadajte overovací kód a akékoľvek heslo – potvrdte registráciu.
5. Po prihlásení do aplikácie kliknite na „Pridať zariadenie“ a naskenujte registračný QR kód z hodínok (menu Hodinky – Nastavenia – Viac – O zariadení – Reg. kód) alebo z priloženej nálepky, alebo zadajte údaje ručne. Zadaťte „Prezývku zariadenia“, kliknite na „Som...“ a vyberte svoj obrázok. Potom všetko potvrdte kliknutím na „OK“. Hodinky sú teraz zaregistrované na účte..

Dôležité informácie

1. Uložte priloženú etiketu s QR kódom (registračným kódom/ID) a kódom IMEI. Obe čísla sú dôležité pre prípadnú opätovnú registráciu hodínok.
2. Hodinky je možné zaregistrovať v aplikácii len raz. Ak chcete pridať osobu, ktorá bude tiež monitorovať hodinky, po zadaní registračného kódu hodínok do iného telefónu musíte túto požiadavku potvrdiť v aplikácii na telefóne, kde boli hodinky zaregistrované ako prvé (Admin).
3. Ak je potrebné hodinky znovu zaregistrovať, musí ich najskôr odregistrovať výrobca. V takomto prípade je potrebné uviesť obe čísla – pozri bod 1.
4. Ak pri prihlasovaní do aplikácie zadáte nesprávne heslo viackrát, z bezpečnostných dôvodov musíte počkať približne 10 hodín, kým to môžete skúsiť znova.

Nastavenia jazyka

Vyberte požadovaný jazyk v hodinkách – Nastavenia. Jazyk môžete zmeniť aj v aplikácii.

Prehľad niektorých funkcií

Volanie

Zariadenie ponúka možnosť volania z čísla SIM karty pomocou klávesnice, uložených kontaktov a SOS čísel, ako aj odosielania SMS správ. K dispozícii je tiež funkcia „Chat“ na komunikáciu s mobilnou aplikáciou (textové a hlasové správy, videohovory, vrátane možnosti odosielania emodži a fotografií).

Krokomer

Pri prvom spustení aktivujte v aplikácii: Domovská stránka – Zdravie – Dnešné kroky – aktivovať

App Store (sťahovanie ďalších aplikácií)

Hodinky vám umožňujú inštalovať vybrané aplikácie tretích strán prostredníctvom integrovaného App Store.

Upozornenie:

Poskytovatelia týchto aplikácií sú zodpovední za ich obsah, funkčnosť, aktualizácie, dostupnosť alebo prípadné ukončenie podpory. Výrobca ani distribútor hodínok nezodpovedá za zmeny, výpadky ani žiadne bezpečnostné riziká súvisiace s používaním týchto aplikácií.

Poradca v prípade problémov:

1. Hodinky nie je možné zaregistrovať v aplikácii (registračné identifikačné číslo neexistuje alebo už bolo zaregistrované) – kontaktujte výrobcu.
2. Hodinky sú offline – skontrolujte, či je SIM karta pripravená na použitie – aktívna (vrátane dát), má dostatočný kredit na volania a prenos dát, PIN bol zrušený, SIM karta podporuje 4G a operátor podporuje funkciu hodinky. Ak je všetko v poriadku a hodinky hlásia offline stav, pošlite z telefónu na SIM kartu v hodinkách nasledujúcu textovú správu: pw,123456,ts# Odpovedzte nám.
3. Hodinky sa rýchlo vybíjajú –
 - a) pravdepodobne je to spôsobené slabým signálom – SIM karta neustále hľadá signál
 - b) chyba SIM karta – hodinky neustále hľadajú SIM kartu
 - c) veľmi časté určovanie polohy (1 min) – toto je možné nastaviť v prevádzkovom režime mobilnej aplikácie

GPS

Presnosť určovania polohy ovplyvňujú atmosférické podmienky, počasie, slnečné žiarenie, elektromagnetické rušenie, vysoké budovy, odraz signálu od prekážok atď. Závisí od počtu nájdenných satelitov a kvality ich signálu. Z týchto dôvodov môžu nastať odchýlky v zaznamenatej trase a v niektorých meraniach.

Nastavenie hodinky z aplikácie

1. SIM karta musí byť vložená (pozri časť SIM karta) a hodinky musia byť zapnuté.
2. Otvorte aplikáciu, kliknite na „Nastavenia“ a nakonfigurujte požadované funkcie.
 - a. Telefónne čísla SOS – môžete nastaviť až 3 čísla.
 - b. Nepoužívanie v triede – režim, v ktorom budú hodinky blokovanie pre hovory a správy v čase, keď rodič nechce, aby dieťa bolo rušené. To nemá vplyv na SOS.
 - c. Režim scény – režim zvonenia, tichý režim.
 - d. Pracovný režim – frekvencia určovania polohy. Lokalizácia každých 10 minút. K dispozícii je aj úsporný režim (1 hodina) alebo režim spánku – iba manuálne vyhľadávanie polohy.
 - e. Informačné centrum – nastavenia pre upozornenia na nízky stav batérie, SOS upozornenia a upozornenia pri opustení nastavenej bezpečnej oblasti.
 - f. Členovia rodiny – zobrazenie všetkých členov a správcom, ktorí môžu sledovať hodinky.
 - g. Telefónny zoznam – vytvorenie a správa telefónneho zoznamu pre hodinky.
 - h. Výber jazyka – výber požadovaného jazyka pre menu hodínok.
 - i. Ďalšie nastavenia – zobrazenie numerickej klávesnice na zariadení; určenie polohy GPS.
 - j. Časovač – naplánované vypnutie/zapnutie.
 - k. Obchod s aplikáciami – možnosť inštalácie aplikácií tretích strán – len pre určité modely.
 - l. Lokalizácia LBS (pre presnejšiu lokalizáciu GPS odporúčame vypnúť LBS).
3. Správy/chat – z aplikácie môžete do hodínok odoslať hlasovú správu (15 sekúnd) alebo textovú správu (50 znakov). Správa sa zobrazí v hodinkách aj správcom v mobilnej aplikácii.
4. V aplikácii môžete nastaviť aj ďalšie funkcie, ako napríklad „bezpečnú zónu“ (minimálne 200 m), budík, krokmer a videohovory (aplikácia musí mať povolené bežať na pozadí).

Tep, tlak, SpO2

Po aktivácii počkajte, kým sa meranie spustí a dokončí. Hodinky musia byť na zápästí v správnej polohe.

Prehrávač hudby

Kliknutím vstúpite do menu prehrávania. Hudbu môžete do zariadenia nahráť pomocou Bluetooth, USB kábla alebo aplikácie Terabox.

Ďalšie funkcie

Stopky, Svetový čas, Kalkulačka, Dýchanie, Časovač, Fotoaparát, Galéria, Pripojenie slúchadiel, Stiahnuteľné aplikácie, Hry, Kalendár, Štýl menu, Nastavenia (Jazyky, zmena ciferníka, čas podsvietenia displeja, režimy zvuku, heslo (z praktických dôvodov neodporúčame nastavovať) a obnovenie továrenských nastavení).

Dôležité upozornenia, odporúčania a časté otázky

1. Na zachovanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinkách počas noci môžu vynulovať.
2. Tento výrobok nie je zdravotníckym zariadením a ani on, ani aplikácia nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a symptómov. Namerané hodnoty sú iba orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt nameraných na certifikovaných zdravotníckych zariadeniach v závislosti od spôsobu merania a upevnenia hodín. Senzor na zadnej strane hodín musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne utiahnutý. Ak bude remienok voľný alebo snímacia plocha znečistená, merania budú nepresné.
3. Na nastavenie správneho dátumu a času je potrebné hodinky spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.
4. Hodinky majú stupeň ochrany krytom IP67. Odporúčame predchádzať kontaktu hodíniek s vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou, striekajúcou a horúcou vodou a parou, pretože pri používaní hodíniek môže v dôsledku opotrebenia obalu alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopickým trhlinám v tesnení preniknúť do hodíniek voda a spôsobiť poškodenie.
5. Nefungujú upozornenia na prichádzajúce hovory alebo SMS – skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii aj v nastaveniach telefónu a či v aplikácii nie je zapnutý režim Nerušiť. Skontrolujte, či máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
6. Hodinky sa nespájajú s telefónom – možné riešenia: - skontrolujte, či sú hodinky aj telefón dostatočne nabité - skontrolujte, či je v telefóne zapnuté bluetooth aj GPS a či ste v nastaveniach telefónu povolili aplikácii určovanie polohy/pozície - priložte hodinky tesne k telefónu - skontrolujte aktualizáciu systému telefónu - odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu - reštartujte telefón a vypnite a znovu zapnite hodinky - skontrolujte, či váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zelené svetlo senzoru bliká – probíhá měření nebo přenos dat.
8. Zelené svetlo senzora bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejde o poruchu.
9. Pre správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novšej verzie v aplikácii aktualizovať firmware. Vždy aktualizujte aj aplikáciu na najnovšiu verziu.
10. Používajte vždy iba priložený originálny napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny (napätie 5 V-1A). Nesprávne nabíjanie znižuje kapacitu a životnosť batérie. Na výdrž batérie má vplyv najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií (GPS,...) môže viesť k vybitiu batérie v priebehu niekoľkých hodín. Postupom času u batérie dochádza k prirodzenému znižovaniu

jej kapacity. V prípade, že hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dajte na nabíjačku.

11. Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Tieto môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodinky alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
12. Hodinky obsahujú zabudovaný akumulátor. Nevhazujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
13. Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
14. Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín a chemikálií.
15. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
16. Softvér hodínok aj samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo na zmenu návodu aj jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
17. Neodporúčame vystavovať hodinky prudkým zmenám tlaku (napr. potápanie, niektoré vodné športy atď.) ani iným tekutinám ako sladkej vode. Nikdy tiež nemanipulujte s tlačidlami, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k vniknutiu vody a poškodeniu hodín. Po kontakte s vodou hodinky osušte.
18. V prípade ďalších dotazov sa obráťte na výrobcu.

Poznámka: Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej funkcie produktu a aplikácie a majú iba informatívny charakter.

Bezpečná likvidácia výrobku



Výrobok nikdy nevyhadzujte do netriedeného odpadu, pretože môže obsahovať látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie.

Použité elektrozariadenie

Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zaistená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zberných miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi.

Technické požiadavky na telefón: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Frekvenčné pásmo: 2402–2480 MHz

Max. výkon: 1,06 dBm

Prehlásenie o zhode

Týmto SMARTOMAT s.r.o. prehlasuje, že typ zariadenia ARMODD Kidz GPS AI (2026) je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Celé znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.armodd.sk

Technická podpora: info@armodd.sk

Výrobca: SMARTOMAT s.r.o., 1.mája 97, 460 07 Liberec, Česká republika