

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním produktu.

Nabíjanie a Zapnutie

1. Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Používajte vždy iba priložený originálny napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjací kábel pripojte do USB portu notebooku (musí byť zapnutý v sieti) alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (napätie 5V-1A) a magnetické zakončenie kábla na opačnej strane priložte k nabíjacím kontaktom hodínok. Pri nabíjaní nesmie dôjsť ku kontaktu magnetického zakončenia nabíjacieho kábla s remienkom alebo kovovými časťami. Mohlo by dôjsť ku skratu nabíjačky alebo poškodeniu remienka. Hodinky preto vždy nabíjajte len s rozopnutým remienkom.
3. V prípade, že sa displej hodínok sám po nabití nerozsvieti, jemne stlačte bočné tlačidlo (1) aspoň na 3 sekundy.

Ako spárovať hodinky s mobilným telefónom

Pre nastavenie hodínok a aktuálneho času a dátumu a ich správne fungovanie je nutné hodinky spárovať s telefónom prostredníctvom doporučenej aplikácie HaWoFit. Hodinky nikdy nepárujte priamo cez bluetooth vo vašom telefóne, ale výhradne cez aplikáciu! Aplikáciu si stiahnete pomocou QR kódu v hodinkách alebo si ju vyhľadajte v Obchode play/App Store.

1. Pre inštaláciu odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia, o ktoré budete požiadaní, vrátane spustenia aplikácie na pozadí.
2. V závislosti na modeli používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenie nastavení aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä povolenia nastavenia polohy/pozície.
3. Pred párovaním v telefóne zapnite bluetooth (skontrolujte, že je pre všetky zariadenia zapnutá viditeľnosť na neobmedzenú dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefónu!
4. Otvorte aplikáciu HaWoFit. Je nutné si vytvoriť vlastný účet.
5. Pri párovaní odporúčame hodinky položiť tesne k telefónu.
6. V aplikácii kliknite v dolnej lište na ikonku Zariadenie a potom na Pridať zariadenie.
7. V ponuke naskenovaných prístrojov na vaše zariadenie. Potvrďte požiadavku na párovanie ako v hodinkách tak aj v telefóne.
8. Po spárovaní si v aplikácii nastavte požadované funkcie hodínok.
9. Pre presnejšie výsledky merania odporúčame v aplikácii vyplniť aj osobný profil.

Nastavenie jazyka

V telefóne kliknite v aplikácii na **Nastavenia (Settings)** a potom na **Jazyky (Language)** a nastavte požadovaný jazyk.

Ovládanie hodínok

Tlačidlo (1)

- dlhým stlačením hodinky zapnete/vypnete
- pokiaľ je displej zhasnutý, krátkym stlačením ho zapnete

Tlačidlo (2)

- krátkym stlačením vstúpite do menu
- opatrne otočte kolieskom a prechádzajte medzi funkciami
- pokiaľ je displej zhasnutý, krátkym stlačením ho zapnete

Tlačidlo (3)

- môžete nastaviť akúkoľvek funkciu
- pokiaľ je displej zhasnutý, krátkym stlačením ho zapnete

Tlačidlá ovládajte opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Dotykový displej

Prejdením po displeji sprava doľava zobrazíte funkcie.

Prejdením po displeji dohora nadol zobrazíte **Rýchle nastavenia**.

Pohybom prsta po displeji zľava doprava zobrazíte posledné používané funkcie.

Prejdením po displeji zdola nahor zobrazíte stránku so správami.

Prejdením po displeji zdola nahor a zhora nadol listujete medzi funkciami.

Krátkym kliknutím aktivujete zvolenú funkciu.

Prehľad vybraných funkcií

Funkcie umelej inteligencie (AI)

AI Chat , AI preklad, AI ciferník – pre aktiváciu spárujte svoje zariadenie s aplikáciou HaWoFit.

Rozsvietenie displeja otočením zápästia

Povoľte a nastavte v hodinkách aj v telefóne v aplikácii.

Zmena ciferníku

Zmeny môžete vykonávať viacerými spôsobmi, buď priamo na hodinkách, alebo pomocou aplikácie.

a) Stlačte a podržte displej, aby sa zobrazilo menu ciferníka, v ktorom môžete listovať potiahnutím prsta po displeji sprava doľava. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.

b) V nastaveniach – Zmeniť ciferník

c) Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. V aplikácii kliknite na Ciferníky a vyberte požadovaný ciferník z galérie, ktorý sa preniesie do hodínok. (Načítanie všetkých ciferníkov v aplikácii môže trvať niekoľko minút kvôli veľkému množstvu údajov a v závislosti od modelu telefónu.)

Vlastné nastavenie ciferníka

Aby ste mohli úspešne nastaviť ciferník, hodinky aj telefón musia byť dostatočne nabité.

V aplikácii kliknite na Ciferníky a potom na Vlastný ciferník. Kliknite na ciferník v galérii a vyberte, či chcete zhotoviť novú fotografiu alebo vybrať obrázok z telefónu. Upravte obrázok vo výreze. Ak chcete preniesť obrázok do hodínok, kliknite na Synchronizovať. Ak sa počas nahrávania zobrazí chybová správa, skontrolujte, či má obrázok správnu veľkosť a či sú telefón aj hodinky dostatočne nabité, a potom opakujte túto akciu.

Telefonovanie

1. Skontrolujte, či sú hodinky spárované s aplikáciou vo vašom telefóne a či máte vo svojom telefóne zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách kliknite na ikonu Telefónu - prepínač Bluetooth (Rýchle nastavenia) a zapnite

ho.

3. V Bluetooth dostupných zariadeniach vo vašom telefóne kliknite na vaše hodinky a nastavte si požadované funkcie. (Postup sa môže líšiť v závislosti od modelu telefónu).

V prípade, že je funkcia nastavená a hodinky sú spárované s telefónom, môžete volať a prijímať hovory ako na hodinkách, tak aj na telefóne.

Do hodínok si cez aplikáciu môžete uložiť svoje kontakty.

Oznámenie

Aby ste mohli prijímať správy a oznámenia, vaše hodinky musia byť spárované s telefónom a musíte ich povoliť v aplikácii. Musíte tiež povoliť aplikácii prístup k správam a oznámeniam v nastaveniach telefónu (zvyčajne pri inštalácii aplikácie).

Športy

Pri vybraných športoch počkajte po spustení na načítanie signálu GPS.

GPS

- Presnosť určenia pozície je ovplyvňovaná atmosférickými podmienkami, počasím, slnečným svetom, elektromagnetickými vplyvmi, výškovými budovami, odrazom signálu od prekážok, atď... Závisí na počte vyhladaných satelitov a kvalite ich signálu. Z týchto dôvodov môžu vzniknúť odchýlky v zaznamenanej trase aj v niektorých meraniach.
- Zapnutá GPS výrazne znižuje výdrž batérie a pri dlhodobom zapnutí môže sa môže batéria vybiť aj behom niekoľkých hodín.

Offline mapy

Hodinky zobrazujú vašu aktuálnu polohu v aplikácii aj bez pripojenia k internetu. Pre rýchlejšie načítanie polohy odporúčame aktualizovať údaje AGPS v ponuke hodinky.

Tep, SpO2, Stres

Pre aktiváciu počkajte na zahájenie a ukončenie merania. Hodinky musia byť na zápästí v správnej polohe.

Prehrávač hudby

Kliknutím vstúpite do menu prehrávania. Hodinky musia byť spárované s telefónom a prehrávač musí byť zapnutý v telefóne. Kliknutím prepínate medzi voľbami play/stop, predchádzajúca alebo nasledujúca skladba.

Zvukový výstup z hodínok – povoľte zvuk. Zapnite prepínač Bluetooth. (Rýchle nastavenia)

Povoľte Zvuk telefonu (Nastavenia – Zvuk a vibrácie).

Zvukový výstup z telefónu - neaktivujte zvuk.

Počasie

Údaje v hodinkách sa aktualizujú na základe údajov o počasí v telefóne. Aktualizácie prebiehajú približne každú hodinu, preto predpoveď nemusí vždy zodpovedať aktuálnemu počasiu.

Spánok

Meranie prebieha automaticky (len v noci), keď máte hodinky na zápästí. Údaje sa zobrazia nasledujúce ráno v aplikácii a na hodinkách.

Meranie spánku okrem iného zaznamenáva vaše pohyby a vytvára údaje o odchýlkach.

Zariadenie sa prispôsobuje podľa zhromaždených údajov a môže preto predpokladať, že nespíte, ak sa počas spánku veľa pohybujete alebo naopak, ak sa vôbec nehýbate.

Ďalšie funkcie – Stopky, Svetový čas, AI asistent, AI ciferník, AI prekladač, Barometer, Kompas, Výškomer, Stres, Nálada, Baterka, Kalkulačka, Nájdi môj telefón, Dychové cvičenia, Časovač, Fyziologický cyklus (nastavený v aplikácii), Štýl menu, nastavenia (jazyky, zmena ciferníka, vždy zapnutý displej, čas prebudenia obrazovky, intenzita vibrácií, heslo (z praktických dôvodov sa neodporúča) a obnovenie továrenských nastavení)

Dôležité upozornenia, odporúčania a časté otázky

1. Na zachovanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinkách počas noci môžu vynulovať.
2. Tento výrobok nie je zdravotníckym zariadením a ani on, ani aplikácia nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a symptómov. Namerané hodnoty sú iba orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt nameraných na certifikovaných zdravotníckych zariadeniach v závislosti od spôsobu merania a upevnenia hodín. Senzor na zadnej strane hodín musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne utiahnutý. Ak bude remienok voľný alebo snímacia plocha znečistená, merania budú nepresné.
3. Na nastavenie správneho dátumu a času je potrebné hodinky spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.
4. Hodinky majú stupeň krytia IP68/5ATM. Odporúčame vyhnúť sa kontaktu s tlakovou vodou, rýchlo tečúcou vodou, striekajúcou vodou, horúcou vodou a parou, pretože opotrebenie puzdra, mechanické poškodenie a mikroskopické praskliny v tesnení môžu spôsobiť vniknutie vody do hodínok a poškodenie počas používania..
5. Nefungujú upozornenia na prichádzajúce hovory alebo SMS – skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii aj v nastaveniach telefónu a či v aplikácii nie je zapnutý režim Nerušiť. Skontrolujte, či máte v telefóne zapnuté Bluetooth. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
6. Hodinky sa nespájajú s telefónom – možné riešenia: - skontrolujte, či sú hodinky aj telefón dostatočne nabité - skontrolujte, či je v telefóne zapnuté bluetooth aj GPS a či ste v nastaveniach telefónu povolili aplikácii určovanie polohy/pozície - priložte hodinky tesne k telefónu - skontrolujte aktualizáciu systému telefónu - odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu - reštartujte telefón a vypnite a znovu zapnite hodinky - skontrolujte, či váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+)
7. Zelené svetlo senzoru bliká – probíhá mēření nebo přenos dat.
8. Zelené svetlo senzora bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejde o poruchu.
9. Pre správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novej verzie v aplikácii aktualizovať firmware. Vždy aktualizujte aj aplikáciu na najnovšiu verziu.
10. Hodinky vždy nabíjajte maximálne 2 hodiny (napätie 5V-1A – nikdy vyššie). Nepoužívajte rýchlonabíjačky. Nesprávnym nabíjaním dochádza k zníženiu kapacity a životnosti batérie. Výdrž batérie ovplyvňuje najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií (GPS, always-on, jas,...) môže viesť k vybitiu batérie počas niekoľkých hodín. V priebehu času dochádza k prirodzenému znižovaniu kapacity batérie. Ak hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybitú a občas ich dobijte.
11. Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Tieto môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodinky alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
12. Hodinky obsahujú zabudovaný akumulátor. Nevhazujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
13. Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
14. Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín a chemikálií.

15. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdýchnuť.
16. Softvér hodínok aj samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo na zmenu návodu aj jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
17. Neodporúčame vystavovať hodinky prudkým zmenám tlaku (napr. potápanie, niektoré vodné športy atď.) ani iným tekutinám ako sladkej vode. Nikdy tiež nemanipulujte s tlačidlami, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k vniknutiu vody a poškodeniu hodín. Po kontakte s vodou hodinky osušte.
18. V prípade ďalších dotazov sa obráťte na výrobcu.

Poznámka: Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej funkcie produktu a aplikácie a majú iba informatívny charakter.



Bezpečná likvidácia výrobku

Výrobok nikdy nevyhadzujte do netriedeného odpadu, pretože môže obsahovať látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie.

Použité elektrozariadenie

Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zaistená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zberných miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi.

Technické požiadavky na telefón: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+

Frekvenčné pásmo: 2402–2480 MHz

Max. výkon: 1,06 dBm

Prehlásenie o zhode

Týmto SMARTOMAT s.r.o. prehlasuje, že typ zariadenia ARMODD Silentwatch 8 Pro GPS je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Celé znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.armodd.sk

Technická podpora: info@armodd.sk

Výrobca: SMARTOMAT s.r.o., 1.mája 97, 460 07 Liberec, Česká republika